



BEDEFENDER PLUS

INFORMATIONS GÉNÉRALES	Type de produit	Lutte antiparasitaire - Accessoires
	Description	Ultra doux, imperméable et respirant. Barrière anti-acariens et antiparasitaire. Système certifié par le laboratoire de l'UNIVERSITÉ DE NAVARRA. Certifiée par le laboratoire d'entomologie qui montre que nos housses disposent d'une barrière complète anti-acariens, antiparasites et autres insectes du matelas. De plus, ils sont imperméables et protègent les matelas des liquides et des selles produits par l'incontinence, les gardant au sec mais permettant la respirabilité.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Matériel	Tissu 100% microfibre avec traitement anti-acariens Acarsan (R) (face interne). Revêtement interne 100% polyuréthane imperméable et respirant.
	Poids	Poids tissé g/m2 : 100 Poids PVC/PU g/m2 : 30 Poids fini g/m2 : 130 Rédemption/poids brut m/kg : 5
	Dimensions	80 X 190 80 X 200 90 X 190 90 X 200 105 X 190 120 X 200 135 X 200 140 X 190 140 X 200 150 X 200 160 X 200 180 X 200 90 X 45
	Couleur	Blanc
	Format de présentation	1 Unité
	Référence interne	[3714] [3722] [3705] [3715] [3712] [3713] [3724] [3729] [3721] [3725] [3726] [3727] [3708]
USAGE	Mode d'emploi	<p>Déployez la housse sur le matelas et ouvrez complètement la fermeture éclair (en forme de « L »). À l'intérieur de la fermeture éclair, vous trouverez un rabat de protection. L'extérieur de la housse est en tissu blanc. L'intérieur, en contact avec le matelas, est recouvert d'une membrane en polyuréthane. Insérez le matelas dans la housse. Positionnez le rabat de protection à l'intérieur de la fermeture éclair de manière à ce qu'il soit lisse, sans plis et bien ajusté contre le matelas, en le repliant même sous le matelas à l'intérieur de la fermeture éclair. Une fois le rabat bien en place, fermez la fermeture éclair par petites sections jusqu'au bout. Vous remarquerez que le tissu possède une certaine élasticité et s'adapte parfaitement au matelas, maintenant la housse bien tendue.</p> <p>Fermeture de sécurité : Avant d'atteindre le bout de la fermeture éclair, vous remarquerez une résistance, environ sur les 5 derniers cm. Vous remarquerez que deux coutures bleues maintiennent les côtés de la fermeture éclair. C'est l'un des systèmes qui garantissent l'étanchéité</p>

ATTENTION : Le fabricant garantit la formule et le contenu. L'utilisateur assume les risques de dommages qui pourraient provenir de faits échappant au contrôle du fabricant, ainsi que les préjudices causés par un stockage ou une application non adéquate du produit. Le Département Réglementaire n'est pas responsable de toute modification apportée à ce document sans son examen et approbation. Cette Fiche Technique n'est pas contraignante. Veuillez vérifier l'autorisation ou la MSDS.

FICHE TECHNIQUE – Département Réglementaire

Date: 20/08/2025

Produit: Bedefender Plus

Pays: France



		de la housse. Fermez-la soigneusement jusqu'au bout et suivez les instructions suivantes. Une fois la fermeture éclair bien fermée, insérez un serre-câble en plastique dans le trou du curseur, passez-le dans la boucle latérale et fermez le serre-câble en le serrant au maximum pour garantir l'étanchéité de la housse. Conservez la housse pendant au moins un an, voire plus.
	Organismes cibles	Punaises de lit

DANGERS	Avertissements	Les utilisations non incluses et/ou incluses dans cette fiche technique ne seront pas couvertes par la garantie.
----------------	----------------	--

STOCKAGE	Stockage	Conserver dans un endroit frais et bien aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil et à température ambiante. Entretien et lavage : Cette housse doit être maintenue en place pendant toute la durée de vie du matelas. Il est recommandé de la protéger avec un protège-matelas afin de ne pas avoir à la déplacer pendant au moins un an. Les housses « Plus » peuvent être lavées à l'eau jusqu'à 60 °C avec un savon neutre et sans produits agressifs. Ne jamais essorer avec un rouleau mécanique. Sécher au sèche-linge à basse température. Remettre la housse sur le matelas et fixer le système de verrouillage avec un serre-câble.
	Élimination	Éliminer selon la réglementation en vigueur. Faites particulièrement attention s'il contient des résidus de biocides ou d'autres produits chimiques considérés comme des déchets dangereux.

AUTRES COMMENTAIRES
Utilisez les biocides en toute sécurité. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

ATTENTION : Le fabricant garantit la formule et le contenu. L'utilisateur assume les risques de dommages qui pourraient provenir de faits échappant au contrôle du fabricant, ainsi que les préjudices causés par un stockage ou une application non adéquate du produit. Le Département Réglementaire n'est pas responsable de toute modification apportée à ce document sans son examen et approbation. Cette Fiche Technique n'est pas contraignante. Veuillez vérifier l'autorisation ou la MSDS.